

Gebruiksaanwijzing zonwering:

Geachte gebruiker,

U bent in het bezit van een zonwering.

Deze werkt in combinatie met een windzonautomat en u heeft de mogelijkheid om de zonwering individueel te bedienen d.m.v. een handschakelaar in uw kantoor. Door deze opties bestaat de mogelijkheid dat u soms vindt dat het systeem niet optimaal werkt, derhalve vertellen wij hierbij dat het systeem in samenwerking met de windzonautomat wel werkt!

De Wandschakelaar:

De schakelaar heeft een op en een neer toets en springen altijd weer terug naar nul. Als u de screen helemaal naar beneden of omhoog wilt hebben drukt u de desbetreffende toets in zolang u wilt dat het scherm zich moet



De Windzonautomat:

Als de lichtintensiteit buiten, de ingestelde waarde overschrijdt duurt het ca. 2 minuten tot dat de zonwering gaat zakken. Indien de lichtintensiteit langer dan een 30 minuten onder de ingestelde waarde blijft gaat de zonwering omhoog.

Indien er teveel wind staat gaat de zonwering niet naar beneden en diegenen die omlaag zijn gaan dan omhoog. Dit alles gaat gepaard met een op- en neersturing die qua tijd ca. 80 seconden duurt. Tijdens deze stuurtijd in het **niet** mogelijk om de zonwering met de hand te bedienen.

Als er teveel wind staat is de zonwering niet met de hand te bedienen.

Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.